

INTEX® Benutzerhandbuch

MEHRFARBIGE LED-POOL-WASSERFONTÄNE

Modell SCL306


LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DAS PRODUKT IN BETRIEB NEHMEN

⚠️ WARNUNG

- Das Produkt darf nur von Erwachsenen auf- und abgebaut werden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen.
- Niemals nach dem Sprühgerät greifen, es ziehen, schieben, darauf abstützen oder blockieren.
- Stellen Sie sicher, dass alle Klemmschrauben, Adapter A und der Schlauch gut befestigt sind.
- Dieses Produkt darf nur für die im Handbuch beschriebenen Zwecke benutzt werden.

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNHINWEISE SOWIE DER MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN KÖNNEN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN, ERTRINKEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

STÜCKLISTE



HINWEIS: Die Zeichnungen sind nur für Illustrationszwecke gedacht, eventuelle Abweichungen zum Produkt können vorhanden sein. Nicht maßstabgetreu.

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	MENGE	ERSATZTEILNUMMER
1	Wasserfontäne Vorderteil	1	12273
2	Obere und untere Abdeckung mit Schraubenset	1	12272
3	Befestigungseinheit mit Schrauben	1	12280
4	Adapter A	1	10849

©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. tollatlan Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28229, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1140, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

Allgemeines

- Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.
- Passt zu allen runden und rechteckigen Metal Frame- und Ultra Frame-Pools (nicht für Easy Set, Oval und Panel Pools geeignet).
- Der eingebaute hydroelektrische Generator betreibt die LED-Leuchte; es werden keine Batterien oder ein elektrischer Anschluss benötigt.
- Leuchten in drei Farben: Rot, Blau und Grün. Voreinstellung 10 Sekunden-Intervall zwischen dem Farbwechsel. Am besten nachts oder bei schwachem Licht zu sehen.
- Erforderliche Durchflussrate der Pumpe: 3785-11355 l/h (1,000-3,000 gph). Erforderliche System-Durchflussrate: 2271- 7570 l/h (600-2000 gph).
- Stellen Sie sicher, dass zuerst die Pumpe und der Pool aufgestellt und mit Wasser gefüllt sind.
- Entfernen Sie die Wasserfontäne, bevor Sie eine Pool-Abdeckung über den Pool legen.
- Wenn das Produkt nicht benutzt wird, aus dem Pool entfernen und an einem sicheren Ort im Haus aufbewahren.
- Bei Problemen mit dem Pool und der Filterpumpe sehen Sie bitte die entsprechenden Gebrauchsanweisungen.

Aufbauanleitung

1. Positionieren Sie die Befestigungseinheit über der ausgewählten horizontalen, oberen Stange des Metal Frame Pools, in Reichweite des Filterpumpen-Rücklaufschlauchs und ziehen Sie die Klemmschrauben manuell fest. Siehe Abb. 1.




Abb. (1)

2. Für Filterpumpen mit 38-mm-Schlauch (1,5 Zoll) und Absperrschieber:

- a) Schalten Sie die Filterpumpe aus, schließen Sie den Einlass-Absperrschieber und trennen Sie den Pumpen-Rücklaufschlauch (von der Pumpe zum Pool) vom Einlass-Absperrschieber.
- b) Befestigen Sie den Pumpen-Rücklaufschlauch direkt am Sprüheräteinlass. Siehe Abb. 2. Filterpumpe einschalten.




Abb. (2)

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

3. Für Filterpumpen mit 32-mm-Schlauch (1.25 Zoll):

- a) Filterpumpe ausschalten/trennen, Einlassstutzen an der Innenseite des Pools bedecken, um zu verhindern, dass Wasser herausläuft, trennen Sie den Pumpen-Rücklaufschlauch (von Pumpe zu Pool) vom Pool-Einlassstutzen.
- b) Befestigen Sie Adapter A (4) am Sprüheräteinlass, verbinden Sie dann den Pumpen-Rücklaufschlauch mit dem Adapter A. Siehe Abb. 3. Filterpumpe einschalten/verbinden.




Abb. (3)

Wartung und Langzeitlagerung

1. Prüfen Sie regelmäßig alle Bestandteile auf Anzeichen von Schäden und Abnutzung. Ersetzen Sie beschädigte Bestandteile sofort.
2. Wischen Sie mit einem Schwamm und klarem Wasser Erde oder Flecken ab.
3. Zerlegen Sie das Produkt, wenn die Temperatur unter 5°C (41 °F) sinkt, indem Sie die oben beschriebenen Installationsanleitungen in umgekehrter Reihenfolge ausführen, lassen Sie das Wasser aus dem Sprüherät ab und stellen Sie sicher, dass alle Bestandteile vollkommen trocken sind, bevor Sie diese lagern.
4. Lagern Sie das Produkt und das Zubehör an einem trocknen, temperierten (zwischen 0° – 40°C (32° – 104°F)) Aufbewahrungsort.
5. Die Original-Verpackung kann als Aufbewahrungsbehälter verwendet werden.

PROBLEM	LÖSUNG
LED-Leuchte ist ausgeschaltet/blinkt	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die Filterpumpe funktioniert und verbinden Sie das LED-Wasserfontäne mit dem Wasser-Rücklaufschlauch, siehe Abschnitt „Installation“. • Prüfen Sie, ob die Durchflussrate der Pumpe sich innerhalb des angegebenen Bereichs befindet. Falls die System-Durchflussrate weniger als 2271 l/h (600 gph) beträgt, ersetzen Sie die Pumpe durch eine mit höherer System-Durchflussrate. • Reinigen oder wechseln Sie die Filterkartusche. Wenn Sie eine Sandfilteranlage verwenden, versichern Sie sich, dass der Filtersand gereinigt ist, indem Sie die Anlage rückspülen. • Waschen Sie die Öffnung des Sprüherätkopfes mit einem Gartenschlauch, prüfen Sie, ob der Sprüherätkopf frei von Sand oder Ablagerungen ist. • Setzen Sie sich mit dem Intex-Service-Center in Verbindung.
Schlechte Leistung der Wasserfontäne	<ul style="list-style-type: none"> • Wischen Sie mit den Fingern Verschmutzungen an der Öffnung des Sprüherätkopfes weg. • Die Leistung hängt von der Durchflussrate der Filterpumpe ab. Wenn Sie mit der Leistung der Wasserfontäne nicht zufrieden sind, empfiehlt sich eine Filterpumpe mit höherer Durchflussrate.
Wasser spritzt aus dem Pool	<ul style="list-style-type: none"> • Die Leistung hängt von der Durchflussrate der Filterpumpe ab, ersetzen Sie die Pumpe durch eine mit geringerer Durchflussrate.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

GARANTIE

Ihre mehrfarbige LED-Pool-Wasserfontäne wurde unter Verwendung hochwertiger Qualitätsmaterialien und Qualitätsarbeit hergestellt. Alle Intex-Produkte wurden vor Verlassen des Werks kontrolliert und als mangelfrei befunden. Die Garantie betrifft nur die mehrfarbige LED-Pool-Wasserfontäne.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht anstatt, sondern zusätzlich zu Ihren Rechtsansprüchen und Rechtsmitteln. Soweit diese Garantie unvereinbar mit jeglichen Ihrer Rechtsansprüche ist, haben diese Vorrang. Ein Beispiel: Verbraucherschutzgesetz in der gesamten Europäischen Union sorgen für gesetzliche Gewährleistungsrechte zusätzlich zu dem Bereich, der durch diese eingeschränkte Garantie abgedeckt ist. Für Informationen zu den EU-weiten Verbraucherschutzgesetzen besuchen Sie bitte das Europäische Verbraucherzentrum unter http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Die Bestimmungen dieser begrenzten Garantie kann nur der Ersterwerber des Produktes geltend machen und die begrenzte Garantie ist nicht übertragbar. Die Garantie ist gültig für einen Zeitraum von 1 Jahr ab Datum des ursprünglichen Kaufes. Bewahren Sie bitte Ihre Kaufquittung mit dieser Bedienungsanleitung auf. Bei allen Garantieansprüchen ist ein Kaufnachweis vorzulegen oder die begrenzte Garantie ist ungültig.

Sollte innerhalb des Zeitraumes von 1 Jahr ein Herstellungsfehler auftreten, kontaktieren Sie bitte das zuständige INTEX Service Center, die in der separaten „autorisierte Service Center“ Liste aufgeführt werden. Das Servicezentrum bestimmt dann die Richtigkeit des Anspruchs. Wenn der Artikel unter die Garantiebestimmungen fällt, wird er kostenlos repariert oder kostenlos durch einen gleichen oder einen vergleichbaren Artikel (Entscheidung von Intex) ersetzt.

Außer dieser Garantie und anderen Rechtsansprüchen in Ihrem Land sind keine weiteren Garantien impliziert. In dem Ausmaß, das in Ihrem Land möglich ist, haftet Intex unter keinen Umständen gegenüber Ihnen oder einem Dritten für unmittelbare oder daraus folgende Schäden, die sich aus dem Gebrauch Ihrer mehrfarbigen LED-Pool-Wasserfontäne ergeben, oder für Handlungen von Intex oder seinen zugelassenen Vertretern und Mitarbeitern (einschließlich der Herstellung des Produkts). Einige Länder erlauben keine Ausschließung oder Einschränkung von Schäden und Folgeschäden. Die o.g. Ausschließung oder Einschränkung ist auf diese Länder nicht anzuwenden.

Folgendes führt zum Ausschluss der eingeschränkten Garantie für die mehrfarbige LED-Pool-Wasserfontäne bzw. unterliegt nicht der eingeschränkten Garantie:

- Wenn die mehrfarbige LED-Pool-Wasserfontäne Fahrlässigkeit, unsachgemäßem Gebrauch oder Anwendung, Unfall, missbräuchlicher Verwendung, falscher Spannung oder anderer Stromstärke als in der Bedienungsanleitung angegeben, unsachgemäßer Wartung oder Lagerung ausgesetzt ist;
- Wenn die mehrfarbige LED-Pool-Wasserfontäne Schäden, die außerhalb des Einflussbereiches von Intex liegen, u.a. gewöhnlicher Verschleiß und Abrieb und Schaden, der durch Brandeinwirkung verursacht wurde, Überschwemmung, Gefrieren, Regen oder anderen äußeren Umwelteinflüssen ausgesetzt ist;
- Teile und Komponenten, die nicht von Intex verkauft wurden und / oder
- Nicht genehmigte Änderungen, Reparaturen oder Demontage durch jemanden anderen als das Intex-Service-Center-Personal.

Sach- oder Personenschäden fallen ebenfalls nicht unter diese Garantie.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung äußerst sorgfältig und beachten Sie alle Anweisungen in Bezug auf den ordnungsgemäßen Betrieb und die Wartung der mehrfarbigen LED-Pool-Wasserfontäne. Kontrollieren Sie das Produkt immer, bevor Sie dieses in Betrieb nehmen. Die Garantie erlischt, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF